

**Diversey**TM

TASKI® Sprint Emerel Degreaser

Detergente multiuso altamente profumato

Descrizione

Detergente per pavimenti e superfici lavabili altamente profumato. La sua formula alcalina assicura efficaci proprietà sgrassanti. Le superfici sono perfettamente pulite e deodorate con una fresca fragranza di pino.

Caratteristiche principali

- Detergente multiuso
- Elevata alcalinità e buon potere emulsionante
- Lascia una fresca fragranza di pino
- Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Benefici

- Ideale per pavimenti, superfici, uffici, bagni, ecc.
- Pulisce a fondo grazie al suo forte potere sgrassante
- Garantisce risultati di pulizia superiori su residui di cibo, grassi, oli, ecc.
- Deterge e deodora lasciando una fresca fragranza di pino

Modalità d'uso

TASKI Sprint Emerel Degreaser deve essere diluito e viene dosato manualmente o con una pompetta.

Metodo spray:

1. Vaporizzare la soluzione su un panno umido e passare.
2. Utilizzare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco incrostato.
3. Risciacquare la superficie con acqua pulita e sostituire il panno regolarmente.

Utilizzo con secchio:

1. Dosare il prodotto in un secchio riempito d'acqua e applicare la soluzione.
2. Lasciare agire, strofinare e rimuovere la soluzione sporca.
3. Risciacquare e asciugare.

Monospazzola/lavasciuga:

1. Dosare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua di una monospazzola o lavasciuga e applicare la soluzione.
2. Lasciare agire brevemente, poi strofinare e rimuovere la soluzione sporca.
3. Risciacquare e asciugare.



Dosaggi consigliati*

Metodo spray: Dosare 5ml (1%) in un flacone spray da 500ml pieno d'acqua. Per sporco ostinato aumentare il dosaggio a 10ml (2%).

Utilizzo con secchio: Dosare 30ml per 10L di acqua (0.3%). Per sporco ostinato aumentare il dosaggio fino a 200ml / 10L di acqua (2%).

Monospazzola / Lavasciuga: Dosare 30ml per 10L di acqua (0.3%). Per sporco ostinato aumentare il dosaggio fino a 200ml / 10L acqua (2%).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



© A.I.S.E

The Diversey logo features the brand name in a white serif font inside a dark blue oval, with a stylized leaf icon to the right.

Diversey

TM

TASKI® Sprint Emerel Degreaser

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido blu lattiginoso
Odore:	Di pino
pH (tal quale):	≈ 11
pH (sol. 1%; 20°C):	10,80
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1,06

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare su superfici sensibili agli alcali (come i pavimenti lucidi) e all'acqua. Prima dell'uso, testare la compatibilità del materiale in una piccola area non visibile.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con il requisito del regolamento UE sui detersivi CE 648/2004.

www.diversey.com

© 2023 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 29/12/2023 it-IT (K01898)