

Thermohospital

Emulsione resistente ai disinfettanti

- ▶ Dispersione sintetica autolucidante per ambienti ospedalieri e case di riposo
- ▶ Eccellenti caratteristiche di formazione della pellicola
- ▶ Molto resistente al passaggio e allo sporco, strofinabile ed antiscivolo
- ▶ Elevata resistenza all'acqua
- ▶ Resistente ai disinfettanti per superfici
- ▶ I disinfettanti per le mani possono provocare un momentaneo scioglimento della pellicola protettiva
- ▶ Certificato ISO 14067 - Product Carbon Footprint



Campo d'applicazione

Utilizzabile su pavimenti resistenti all'acqua, incerabili e decerati, come per es. PVC, gomma, linoleum, piastrelle assorbenti in pietra naturale e artificiale. Per i rivestimenti con pellicola in PU o PE, effettuare una prova di adesione prima dell'uso.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Evitare che il prodotto asciughi sulla radazza. Chiudere subito la tanica dopo l'uso. Durante la lavorazione e l'asciugatura evitare correnti d'aria.

Protezione:

A seconda del grado di assorbenza del pavimento 2-3 applicazioni a distanza di ca. 30 minuti.

Dopo la preparazione delle superfici, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza o un spandi olio in modo sottile.

Consumo: 25,0 ml/m² per applicazione.



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da (UE) 2019/771 Art. 2! Proteggere dal gelo.

Composizione

Dispersioni sintetiche, cere polietileniche dure, solventi idrosolubili, plastificanti, conservanti.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 8,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): EUH208 Contiene Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica.